

---

Szczegółowe instrukcje znajdują się w instrukcji obsługi

## **Użytkowanie i pielęgnacja**

- Przed pierwszym użyciem należy usunąć wszystkie elementy opakowania. Wyjmij kosz frytownicy i ruszt i wyczyść je wodą z mydłem. Wytrzyj wewnętrzną i zewnętrzną stronę produktu wilgotną ściereczką.
- Po wyczyszczeniu włóż kosz i ruszt z powrotem na miejsce i podgrzewaj przez 10 minut w temperaturze 180°C.
- Podczas pierwszego użycia urządzenia może wydzielać się niewielka ilość dymu lub delikatny zapach.
- Światło wewnątrz urządzenia jest efektem wzrostu temperatury przewodu grzejnego. Gdy urządzenie osiągnie ustawioną temperaturę, przewód grzejny przestaje się nagrzewać, a światło tymczasowo znika. Gdy temperatura spadnie poniżej ustawionej temperatury, przewód grzejny zacznie ponownie pracować i światło zacznie świecić, co jest zjawiskiem normalnym.
- Nie należy wkładać żywności do plastikowych lub papierowych pojemników, które nie są odporne na wysoką temperaturę.
- Nie używaj szklanych, ceramicznych talerzy ani pokrywek wewnątrz frytownicy powietrznej.
- Kosz nie jest przeznaczony do przechowywania wody. Nie należy próbować czyścić go poprzez podgrzewanie wody wewnątrz tacy.
- Zaleca się mycie kosza ręcznie w zlewie. Ruszt można myć w zmywarce.

- Temperatura powierzchni zewnętrznej i wylotu powietrza może być wysoka podczas pracy urządzenia, a następnie przez pewien czas, gdy urządzenie ostygnie. Nie dotykaj ani nie przesuwaj urządzenia, dopóki nie ostygnie.

## **Instrukcje użytkowania**

- Ostrożnie wyciągnij kosz z frytownicy i umieść ruszt na tacy, aż do wyżłobienia. Umieść składniki na ruszcie i rozłóż je równomiernie zgodnie z ich wysokością, aby upewnić się, że składniki nie przekraczają maksymalnej wysokości wskazanej przez linię "MAX" na koszu.
- Wsuń koszyk z powrotem do frytownicy powietrznej, aż usłyszysz kliknięcie. Nie używaj tacy poza frytownicą.
- Naciśnij przycisk "Power", aby włączyć frytkownicę. Frytownica przejdzie w stan gotowości, emitując sygnał dźwiękowy, a przycisk "Switch" zacznie migać.
- Naciśnij przycisk zasilania, ikona zasilania/pauzy zaświeci się z sygnałem dźwiękowym i przejdzie w stan gotowości. Jeśli w ciągu 30 sekund nie zostanie wykonana żadna operacja, urządzenie powróci do stanu gotowości. Domyślną funkcją jest funkcja smażenia frytek.
- Naciskaj przycisk menu, aby przetaczać się między zaprogramowanymi opcjami menu, aż zobaczysz żadaną: Frytki, Udka kurczaka, Warzywa mieszane, Mięso, Owoce morza, Muffiny.
- Urządzenie ustawia temperaturę i czas w zależności od rodzaju potrawy.
- Naciśnij przycisk zasilania, aby anulować gotowanie w dowolnym momencie.
- Po zakończeniu gotowania urządzenie wyemituje 5 sygnałów dźwiękowych, aby zasygnalizować zakończenie procesu gotowania. Urządzenie można odłączyć od zasilania.
- Wyciągnij kosz i sprawdź, czy jedzenie jest gotowe.

- Opróżnij zawartość kosza na talerz. W razie potrzeby można użyć szczypiec do podnoszenia składników.
- Uwaga: Urządzenie wykorzystuje gorące powietrze. Nigdy nie napętniaj kosza olejem we frytkownicy powietrznej. Tłuszcz do smażenia lub jakiegokolwiek inny płyn może spowodować zagrożenie pożarem.

## **Instrukcja czyszczenia**

- Po użyciu frytownicy powietrznej należy wyłączyć zasilanie i poczekać, aż produkt ostygnie przed czyszczeniem.
- Jeśli na ściance wnętrza frytkownicy znajduje się olej, należy przetrzeć ją miękką wilgotną szmatką nasączoną neutralnym detergentem. Nie używaj do czyszczenia silnych detergentów żrących, aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia i uszczerbkowi na zdrowiu.
- Po użyciu wyczyść kosz ręcznie w gorącej wodzie z mydłem, używając miękkiej gąbki. Tylko ruszt można myć w zmywarce.
- Nie zanurzaj całej frytownicy powietrznej w wodzie lub innych płynach do czyszczenia, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem lub nieprawidłowego działania. Frytownicę i panel sterowania można czyścić wilgotną ściereczką.
- Nigdy nie wkładaj frytownicy powietrznej do zmywarki, ponieważ może to spowodować jej uszkodzenie i wpłynąć na jej użytkowanie.
- Po wyczyszczeniu i wysuszeniu produkt należy przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.
- Nie używaj twardych i ostrych przedmiotów (takich jak kulki z drutu stalowego, ostrza itp.) do czyszczenia korpusu frytownicy powietrznej, kosza lub rusztu, aby zapobiec zarysowaniu powierzchni produktu.

## **Rozwiązywanie problemów i analiza usterek**

## (Problem, możliwa przyczyna i rozwiązanie)

- Produkt nie działa:
  1. Zasilanie nie jest podłączone; upewnij się, że wtyczka produktu jest w dobrym stanie i jest prawidłowo podłączona.
  2. Frytkownica jest w trybie gotowości: Naciśnij przycisk zasilania, aby uruchomić urządzenie.
  3. Kosz nie jest osadzony na swoim miejscu: Włóż kosz z powrotem i upewnij się, że jest dobrze osadzony.
- Jedzenie nie jest ugotowane:
  1. Za dużo jedzenia w koszu: Jeśli jest zbyt wiele składników, wkładaj je do frytkownicy partiami.
  2. Czas jest zbyt krótki. Wydłuż czas gotowania.
- Jedzenie nie jest równomiernie upieczone:
  1. Nie wstrząsnięto w połowie gotowania: Niektóre nakładające się lub rozłożone potrawy można wyciągnąć z koszyka i odpowiednio potrząsnąć podczas procesu gotowania.
- Kosz nie mieści się we frytkownicy:
  1. Zbyt duża ilość lub zbyt duże składniki w koszyku: Zmniejsz ilość/rozmiar składników.
- Z urządzenia wydobywa się biały dym:
  1. Gotowana jest żywność o wysokiej zawartości tłuszczu: Podczas smażenia tłustych składników może wydobywać się dużo dymu, co jest zjawiskiem normalnym.
  2. Pozostałości tłuszczu po ostatnim użyciu produktu: Wyczyść tacę i ruszt po każdym użyciu.
- Komunikat E1 lub E2 na panelu sterowania
  1. Awaria czujnika: Skontaktuj się z działem obsługi klienta.